

## Montageanleitung für Fittings mit Rohraußendurchmesser 16 – 63 mm (PE-Rohr anfasen und entgraten)

---



Das Rohrende mit einem Rohrschneider rechtwinklig abschneiden, entgraten und mit Anfasgerät abschrägen. Die Überwurfmutter bis zum letzten Gewindegang lösen.



Das PE-Rohr mit trinkwassertauglichem Gleitmittel oder Wasser einschmieren bzw. befeuchten und bis zum Anschlag in den Fitting einschieben.



Überwurfmutter per Hand oder mit dem PLASSON-Schlüssel kräftig anziehen.

### Einzelkomponenten



**Wichtiger Hinweis:** Bei allen unseren Gewindeanschlüssen sollten Sie zur Abdichtung nur ÖVGW-zugelassen Dichtfaden oder P.T.F.E.-Band verwenden. Andere Materialien sind ungeeignet.