

Montageanleitung für Fittings mit Rohraußendurchmesser 75 - 110 mm

(kein Anfasen notwendig)



Überwurfmutter lösen
(max. 3 - 4 Umdrehungen).



PE-Rohr bis zum Anschlag einschieben, ggf.
Rohr vorher reinigen und entgraten.



Überwurfmutter per Hand anziehen und danach
1 bis 1,5 Umdrehungen mit dem PLASSON-
Schlüssel kräftig anziehen.

Einzelkomponenten



Wichtiger Hinweis: Bei allen unseren Gewindeanschlüssen sollten Sie zur Abdichtung nur ÖVGW-zugelassen Dichtfaden oder P.T.F.E.-Band verwenden. Andere Materialien sind ungeeignet.